



FUENTE BEBEDERO PARA MASCOTAS




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Componentes principales




Instrucciones de funcionamiento


Antes de usar la fuente bebedero para mascotas, elimine el poliestireno de debajo del filtro (ver diagrama A)




1 Llenar la fuente bebedero para mascotas con agua.
Ojo: el agua de la fuente está en movimiento, no llenar demasiado.



- 2** Conectar el enchufe de alimentación a la fuente bebedero para mascotas. Enchufar el adaptador de corriente al enchufe. La fuente bebedero debería comenzar a funcionar.



- 3** Limpieza: sacar la boquilla. Tirar de la tapa. Retirar el filtro del soporte del filtro. Limpiar el filtro. Lavar el tanque de agua. Una vez limpio, volver a colocar el soporte del filtro y la boquilla. Se recomienda limpiar cada 3-4 semanas.



Advertencias

- 1** La fuente bebedero para mascotas es solo para uso interno. Colóquela de forma horizontal y estable en el suelo con menos de 5 grados de inclinación pero a más de 10 cm de distancia de las paredes.
- 2** Asegúrese de que la fuente bebedero para mascotas esté en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgala alejada de muebles o aparatos valiosos, así como de materiales explosivos y combustibles.
- 3** Cualquier modificación del adaptador principal o alargar el cable de alimentación está completamente prohibido.
- 4** Por favor, desenchufe el adaptador principal durante la limpieza, el mantenimiento y cuando no esté en uso. No sumerja la fuente bebedero dentro del agua cuando la limpie. No se recomienda el uso de petróleo o disolventes orgánicos para limpiar el agua o la fuente.
- 5** Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo por un cable exclusivo.
- 6** Por favor, retire el material de embalaje de poliestireno antes de usar la fuente bebedero para mascotas y límpiela con un paño seco para que todos los residuos del poliestireno sean eliminados.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

INSTRUCCIONES RELATIVAS A RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones deben observarse las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1 LEER Y CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD y todos los avisos importantes en el aparato antes de usar la bomba. De lo contrario, se pueden producir daños en el producto.

2 PELIGRO: Para evitar posibles descargas eléctricas se debe tener especial cuidado, ya que para el uso de este producto se emplea agua. No se deshaga del aparato ni intente repararlo usted mismo en cualquiera de las siguientes situaciones:

- A) No utilice el aparato en caso de haber un cable o un enchufe eléctrico dañado, si funciona mal o si se ha caído o dañado de alguna manera. El cable de alimentación eléctrica de este aparato no puede ser reemplazado: si está dañado, debe ser desechado. Nunca corte el cable.
- B) La bomba de corriente debe estar siempre por encima del aparato. Si el enchufe o la toma de corriente se mojan, NO desenchufe el cable eléctrico. Apague el interruptor que suministra energía al aparato, luego desenchufe y compruebe si hay agua en la toma de corriente.
- C) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con determinadas discapacidades físicas o mentales o por niños.
- D) Para evitar lesiones, evite el contacto con partes móviles o calientes.

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de colocar o quitar piezas, o durante la instalación, mantenimiento o manipulación del equipo. Al insertar o extraer la bomba del agua desenchufe siempre primero la toma eléctrica principal. Nunca tire del cable para desenchufarlo de la toma de corriente. Agarre el adaptador y tire de él para desconectarlo. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso. Nunca levante la bomba por el cable.

PRECAUCIÓN:

ESTO ES UNA BOMBA DE FUENTE BEBEDERO PARA MASCOTAS Esta bomba ha sido evaluada para su uso con agua dulce solamente. No utilice esta bomba para otro uso que no sea el previsto (es decir, no la use en piscinas, baños, etc.). El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede causar condiciones inseguras.

- No utilice la bomba en piscinas u otras situaciones en las que haya gente inmersa.
- Esta bomba es adecuada para su uso en agua a una temperatura máxima de 35°C.
- No utilice esta bomba con líquidos inflamables.
- No instale ni almacene el aparato en zonas expuestas a temperaturas inferiores a la de congelación. Proteja la bomba de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el aparato se coloque sobre una superficie plana. Supervise el aparato con frecuencia. No lo deje desatendido durante períodos prolongados. No permita que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar completamente sumergida en agua. Esta bomba no debe funcionar nunca fuera del agua.

- Si es necesario usar un alargador, asegúrese de que la conexión sea hermética ante el agua y el polvo. Se debe utilizar un cable adecuado. Un cable con una potencia nominal inferior a la del aparato puede sobrecalentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de modo que no se tropiece con él ni se tire de él.
- No use el aparato en el exterior. Este producto es solo para uso interno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS El cumplimiento de estas pautas de instalación, eléctricas y de mantenimiento aseguran el uso seguro y eficiente de esta fuente bebedero para mascotas.

MANTENIMIENTO SEMANAL

Para lavar la fuente no la sumerja en agua. Puede poner un poco de agua en el bol y lavarlo antes de usarlo. Lave la fuente con una esponja suave y un limpiador no abrasivo. Enjuague a fondo, asegurándose de que no haya residuos de jabón. Retire el filtro de la base y enjuáguelo. No lave el filtro con jabón. Si el filtro contiene un exceso de residuos u otras impurezas debe reemplazarlo (los filtros de repuesto se venden por separado). El filtro se debe limpiar cada 3-4 semanas o cuando haya signos visibles que el filtro está saturado de impurezas (residuos, comida, pelos, etc.). Puede que sea necesario hacer cambios más frecuentes debido a condiciones ambientales y de agua internas, así como su uso por mascotas. En caso de que la bomba parezca sucia, abra la bomba y retire la tapa del impulsor y el impulsor. Retire cualquier residuo y limpie bien el impulsor con un bastoncillo de algodón. Manipule el impulsor con cuidado.

Parámetros técnicos

Capacidad: 1L
Entrada eléctrica: AC 230-240V 50Hz 40mA(Max)
Salida eléctrica: AC 12V/300mA

ES.**Fuente Bebedero para Mascotas**

Agua filtrada fresca y con mejor sabor

Anima a las mascotas a beber más

Ayuda a promover la salud de las mascotas

4 boquillas intercambiables

Fácil de llenar

Fácil de usar

Fácil de limpiar

Bajo consumo de energía

Producto de grado alimentario

LA 80407



4 054651 804070

Made in China

