



COZY

CUEVA CLIMATIZADA PARA GATOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO. GUÁRDELO ADECUADAMENTE

PIEZAS

ANILLO DE LUCES DE LED

- Naranja - Calentando
- Verde - Enfriando

BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO

- Pulsación corta para encender
- Presione durante 2 segundos para apagar

INDICADOR LUMINOSO DE Wi-Fi

ALMOHADILLAS DEL DISPOSITIVO PRINCIPAL

VENTILADOR TÉRMICO

CONDUCTO DE VENTILACIÓN

ALMOHADILLAS DE LA UNIDAD EXTERNA

PIEZAS

INTERFAZ DE ENERGÍA DE LA UNIDAD EXTERNA

INTERFAZ DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN

ENCHUFE DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN

ENTRADA DE AIRE DE LA UNIDAD EXTERNA

UNIDAD EXTERNA

INTERFAZ DEL ADAPTADOR DE ENERGÍA

ADAPTADOR DE ENERGÍA

PARTE SUPERIOR DEL DISPOSITIVO CENTRAL

SENSOR INFRAROJO

ACOLCHADO SUAVE

SENSOR INFRAROJO

PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO CENTRAL

INSTRUCCIONES DE USO

1. CONECTE LA UNIDAD EXTERNA

- Extraiga el dispositivo principal y la unidad externa, coloque el dispositivo principal en una superficie nivelada
- Enchufe el conducto de ventilación en el enchufe del conducto de ventilación.
- Enchufe el cable de la unidad externa en la interfaz de la unidad externa.

INTERFAZ DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN

UNIDAD EXTERNA

2. CONECTE EL ADAPTADOR

- Extraiga el adaptador de energía y enchúfelo en la entrada de energía del dispositivo principal

INTERFAZ DEL ADAPTADOR DE ENERGÍA

3. AJUSTAR LA TEMPERATURA

- Descárguese la PETKIT App disponible en Google Play o en la App Store.
- Una vez descargada, añada su dispositivo seleccionando "+" en el menú principal.
- Silga las instrucciones para enlazar el dispositivo.
- Cuando el dispositivo esté enlazado, puede modificar la temperatura



Scan for more information

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	CUEVA CLIMATIZADA PETKIT COZY- SMART PARA GATOS
Modelo	P810
Tamaño de las piezas (mm)	DISPOSITIVO PRINC.: 430X423X390 UNIDAD EXT: 110X110X54
Tamaño total (mm)	496X423X390
Tipo de gato recomendado	Gatos pequeños / medianos
Peso total	6 kg
Red inalámbrica	Wi-Fi habilitado
Voltaje nominal	6VDC
Potencia nominal	17 4W/2900mA

ERRORES DE DIAGNÓSTICO COMUNES

El indicador luminoso de Wi-Fi parpadea	La cueva COZY está desconectada. Por favor, compruebe su red inalámbrica. Si la red es estable, entre en la aplicación PETKIT y seleccione el botón de la esquina superior derecha para resetear COZY.
El anillo de luces LED alterna en naranja y verde	Error de hardware. Compruebe el problema en la aplicación móvil PETKIT.

OBSERVACIONES

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar el mal funcionamiento del equipo o problemas de seguridad. Leer antes de la configuración.

- NO usar para gatos menores de tres meses. Los gatos menores de 8 meses NO DEBEN usar este producto sin supervisión.
- NO usar el producto como única fuente de calor en gatos menores de 12 meses.
- NO permitir que los gatos mordisqueen el cable, pues puede provocar una descarga eléctrica o muerte.
- Mantener fuera del alcance de los niños, excepto bajo supervisión.
- La base de este producto debe estar siempre en una superficie nivelada.
- NO colocar nada encima del dispositivo central.
- NO cubrir el conducto de ventilación, el ventilador térmico o los sensores infrarojos para asegurar que COZY siga funcionando durante su uso.
- Contacte con los fabricantes o el personal de servicio de mantenimiento en caso de error del producto para evitar daños accidentales.
- NO introducir agua ni sumergir el producto.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

Escanee para descargar las direcciones electrónicas para más información.

<http://tinyurl.com/yctku5ov>



Mejoraremos nuestro producto con regularidad para ofrecerle un producto mejor. Puede haber diferencias entre el producto real y la foto del empaquetado.

01V1.0